



Подключение СУП СОЮЗ М, к частотному преобразователю IV5 с энкодером, без использования ДКС СУП

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--